



Warning! Please ensure that you follow the QIG (Quick Installation Guide). Not adhering to the instructions may affect the validity of the product warranty.

Polite Turkish Version: Lütfen QIG'yi (Hızlı Kurulum Kılavuzu) dikkatle takip ediniz. Talimatlara uyulmaması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

PUZZLE

This QIG is applicable to the following models:

BFW-GLZ-240-BB27A-RP
BFW-GLZ-360-BB27A-RP
BFW-GLZ-240-WW27A-RP
BFW-GLZ-360-WW27A-RP

A <p>CPU Cooler CPU Soğutucu</p>	B <p>Intel Backplate Intel Arka Plaka</p>	C <p>Intel Bracket Intel Braketi</p>	D <p>AMD Bracket AMD Braketi</p>	E <p>Thermal Paste Termal Macun</p>	G1 <p>Screw Vida</p>	G2 <p>AMD Bracke Screw x4 AMD Braketi Vidaları x4</p>
G3 <p>Intel Screw Stud x4 Intel Vida Saplaması x4</p>	G4 <p>2011 Screw Stud x4 2011 Vida Saplaması x4</p>	G5 <p>Case Screws 240/280: x8 360: x12 Kasa Vidaları 240/280: x8 360: x12</p>				

Step1 <p>Remove the protection film / Applying thermal paste Koruyucu filmi çıkarın / Termal macunu uygulayın</p>	Step2 <p>Secure the cooler -Intel LGA 115X/1200/1700 Soğutucuyu sabitleyin - Intel LGA 115X/1200/1700</p>	Step2.1 <p>Secure the cooler -Intel LGA 2011 Soğutucuyu sabitleyin - Intel LGA 2011</p>	Step3 <p>Remove the motherboard socket. Retain the backplane. Anakart soketini çıkarın. Arka plakayı saklayın.</p>	Step4 <p>Secure the cooler -AMD Soğutucuyu sabitleyin - AMD</p> <p>Fastener orientation. bağlantı elemanının yönü</p>
---	---	---	--	---

Step5 <p>Connect the 3-pin connector from the pump unit to AIO/PUMP socket on the motherboard Pompa ünitesinden gelen 3-pin konektörü, anakart üzerindeki AIO/PUMP soketine bağlayın.</p> <p>Connect the 4-pin fan PWM connector to CPU_FAN socket on the motherboard 4-pin fan PWM konektörünü, anakart üzerindeki CPU_FAN soketine bağlayın.</p> <p>Connect the fan to the 5V ARGB socket on the motherboard Fan, anakart üzerindeki 5V ARGB soketine bağlayın.</p> <p>+5V D+ 5V A-RGB</p>	Step6 <p>Secure the fans and radiator Fanları ve radyatörü sabitleyin.</p>
--	--