



N2026 LD

Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide

安裝指示說明

安装指示说明


Package Content/Contenu du coffret/產品內容/产品内容

Case	Quick Installation Guide	Accessory Pack
3X Motherboard standoff	6X 3.5" HDD screw	6X PSU screw
20X Motherboard standard screw	5X Cable Tie	


Boîtier	Guide d'installation rapide	Pack d'accessoires
3X entretoise de carte mère	6X vis pour disque dur 3,5"	X vis de bloc d'alimentation
20X vis de carte mère standard	5X attache de câble	

機殼	安裝指示說明	配件盒
3X 主板腳柱	6X 3.5" 硬碟螺絲	X 電源螺絲
20X 主板螺絲	5X 束線帶	



机箱	安装指示说明	零件盒
3X 主板脚柱	6X 3.5" 硬盘螺丝	X 电源螺丝
20X 主板螺丝	5X 扎带	




- | | | | |
|---|-------------------|----------|-------|
| A Front Tempered Glass Side Panel | D Side Panel | A 前面板 | D 右側板 |
| B Dust Filter | E SSD/HDD Cage | B 濾網 | E 硬碟盤 |
| C Tempered Glass Side Panel | | C 鋼化玻璃側板 | |
| A Panneau latéral avant en verre trempé | D Panneau latéral | A 前面板 | D 右側板 |
| B Filtre anti-poussière | E Plaque SSD/HDD | B 過濾網 | E 硬碟盤 |
| C Panneau latéral en verre trempé | | C 鋼化玻璃面板 | |







How to remove the Right side panel/Tempered glass side panel/front panel
Comment retirer le panneau latéral droit / le panneau latéral en verre trempé / le panneau avant
如何移除右側板 | 鋼化玻璃側板 | 前面板 / 如何移除右面板 | 鋼化玻璃面板 | 前面板




How to remove the dust filters/Comment retirer les filtres anti-poussière
如何移除濾網 / 如何移除過濾網




Drive Locations/Emplacements de disques durs/硬碟位置/硬盘位置




PSU Installation/Installation du bloc d'alimentation/電源安裝/电源安裝




Fan (Back) Installation/Installation du ventilateur arrière 風扇(後方)安裝/風扇(后方)安裝






MB Tray Installation/Installation du ventilateur du plateau de la carte mère 風扇(主板)安裝/風扇(主板)安裝



Fan (Bottom) Installation/Installation du ventilateur inférieur 風扇(底部)安裝/風扇(底部)安裝



VGA Card Installation/Installation de la carte graphique/顯卡安裝/显卡安裝



- A Power Button
- B Reset Button
- C USB 3.0 Port & USB Port
- D Headphone Jack/Microphone Jack
- E USB 3.1/TypeC

- A Bouton d'alimentation
- B Bouton de réinitialisation
- C Port USB 3.0 & Port USB
- D Prise jack de casque
- E Port USB 3.1
- A 電源開關
- B 重置按鈕
- C USB 3.0 Port
- D 前置耳機孔
- E USB 3.1/TypeC
- A 电源开关
- B 重置按钮
- C USB 3.0 Port
- D 前置麦克风孔
- E USB 3.1/TypeC



Official Website


Monitor Installation Guide Ekran Kurulum Kılavuzu

Accessory Details

YM2575-N2026-W/YM2575-N2026-K
Monitor x 1
HDMI To HDMI cable x 1
USB To Type-C cable x 1
Lighting adjustment pin x1


Aksesuar Detayları

YM2575-N2026-W/YM2575-N2026-K
Monitör x 1
HDMI'den HDMI'ye kablo x 1
USB'den Type-C'ye kablo x 1
Aydınlatma ayar pimi x1



How to Adjust Screen Brightness

Ekran Parlaklığını Ayarlama



Use the provided pin to gently press the brightness adjustment button. There are 5 brightness levels available. The factory default is set to 100%. Pressing the button will cycle through the settings: 30%, 50%, 70%, 90%, and 100%.

Parlaklık Ayarı

Ürünle birlikte verilen pimi kullanarak ayar düğmesine hafifçe basın. Cihazda 5 farklı parlaklık seviyesi bulunur (fabrika çıkışlı varsayılan ayar: %100). Parlaklık seviyeleri arasında geçiş yapmak için düğmeye basın: %30, %50, %70, %90 ve %100.