



P100

Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide

安裝指示說明

安裝指示说明


Package Content/Contenu du coffret/產品內容/产品内容

Case	Quick Installation Guide	Accessory Pack
3X Motherboard standoff	8X 3.5" HDD screw	8X PSU screw
23X Motherboard standard screw	10X Cable Tie	1X Copper pillar sleeve


Boîtier	Guide d'installation rapide	Pack d'accessoires
3X entretoise de carte mère	8X vis pour disque dur 3,5"	8X vis de bloc d'alimentation
23X vis de carte mère standard	10X attache de câble	1X Manchon de pilier en cuivre

機殼	安裝指示說明	配件盒
3X 主板腳柱	8X 3.5" 硬碟螺絲	8X 電源螺絲
23X 主板螺絲	10X 束線帶	1X 套筒



机箱	安裝指示说明	零件盒
3X 主板脚柱	8X 3.5" 硬盘螺丝	8X 电源螺丝
23X 主板螺丝	10X 扎带	1X 套筒




- | | | | |
|---|-------------------|----------|-------|
| A Front Tempered Glass Side Panel | D Side Panel | A 前面板 | D 右側板 |
| B Dust Filter | E SSD/HDD Cage | B 濾網 | E 硬碟盤 |
| C Tempered Glass Side Panel | | C 鋼化玻璃側板 | |
| A Panneau latéral avant en verre trempé | D Panneau latéral | A 前面板 | D 右側板 |
| B Filtre anti-poussière | E Plaque SSD/HDD | B 過濾器 | E 硬碟盤 |
| C Panneau latéral en verre trempé | | C 鋼化玻璃面板 | |








How to remove the Right side panel/Tempered glass side panel/front panel
Comment retirer le panneau latéral droit / le panneau latéral en verre trempé / le panneau avant
如何移除右側板 | 鋼化玻璃側板 | 前面板 / 如何移除右面板 | 鋼化玻璃面板 | 前面板




How to remove the dust filters/Comment retirer les filtres anti-poussière
如何移除濾網 / 如何移除過濾器




Drive Locations/Emplacements de disques durs/硬碟位置/硬盘位置




PSU Installation/Installation du bloc d'alimentation/電源安裝/电源安裝





Fan (Back) Installation/Installation du ventilateur arrière
風扇(後方)安裝/ 風扇(后方)安裝



MB Tray Installation/Installation du ventilateur du plateau de la carte mère
風扇(主板)安裝/ 風扇(主板)安裝



VGA Card Installation/Installation de la carte graphique/顯卡安裝/显卡安裝



- A** Power Button **C** USB 3.0 Port **E** USB Port
B Reset Button **D** Headphone Jack/Microphone Jack

- A** Bouton d'alimentation **A** 電源開關 **A** 电源开关
B Bouton de réinitialisation **B** 重置按鈕 **B** 重置按钮
C Port USB 3.0 **C** USB 3.0 Port **C** USB 3.0 Port
D Prise jack de casque **D** 前置耳機孔 **D** 前置耳机孔
D Prise jack de microphone **D** 前置麥克風孔 **D** 前置麦克风孔
E Port USB **E** USB **E** USB



Official Website