



P277

Quick Installation Guide

Guide d'installation rapide

安裝指示說明

安裝指示說明


Package Content/Contenu du coffret/產品內容/產品內容

Case	Quick Installation Guide	Accessory Pack
3X Motherboard standoff	4X 3.5" HDD screw	6X PSU screw
1X Motherboard standard screw	5X Cable Tie	16X Motherboard screws

Boîtier	Guide d'installation rapide	Pack d'accessoires
3X entretoise de carte mère	4X vis pour disque dur 3.5"	6X vis de bloc d'alimentation
1X vis de carte mère standard	5X attache de câble	16X Vis de la carte mère

機殼	安裝指示說明	配件盒
3X 主板腳柱	4X 3.5" 硬碟螺絲	6X 電源螺絲
1X 蓋帽	5X 束線帶	16X 主機板螺絲

机箱	安裝指示說明	零件盒
3X 主板脚柱	4X 3.5" 硬盘螺丝	6X 电源螺丝
1X 铜柱套	5X 扎带	16X 主机板螺丝




- A Front Panel
- B Dust Filter
- C Tempered Glass Side Panel
- D Side Panel
- E Hard Drive Tray



- A 前面板
- B 濾網
- C 鋼化玻璃側板
- D 右側板
- E 硬碟支架

- A Panneau avant
- B Filtre anti-poussière
- C Panneau latéral en verre trempé
- D Panneau latéral
- E Rack de disque dur


- A 前面板
- B 濾網
- C 鋼化玻璃側板
- D 右側板
- E 硬碟支架







How to remove the Right side panel/Tempered glass side panel/front panel
Comment retirer le panneau latéral droit / le panneau latéral en verre trempé / le panneau avant
如何移除右側板 | 鋼化玻璃側板 | 前面板 / 如何移除右面板 | 鋼化玻璃面板 | 前面板




How to remove the dust filters/Comment retirer les filtres anti-poussière
如何移除濾網 / 如何移除濾器




Drive Locations/Emplacements de disques durs/硬碟位置/硬盘位置




PSU Installation/Installation du bloc d'alimentation/電源安裝/电源安装




Fan (Back) Installation/Installation du ventilateur arrière
風扇(後方)安裝/風扇(後方)安裝






Fan (MB) Installation /Installation du ventilateur MB
風扇(MB)安裝/風扇(MB)安裝



Fan (Top) Installation/Installation du ventilateur supérieur
風扇(上方)安裝/風扇(上方)安裝



VGA Card Installation/Installation de la carte graphique/顯卡安裝/顯卡安裝



- | | |
|-----------------------|---|
| A Power Button | D USB 3.0 Port |
| B Reset Button | E Headphone Jack & Microphone Jack |
| C USB Port | |

- | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A Bouton d'alimentation | A 電源開關 | A 電源開關 |
| B Bouton de réinitialisation | B 重置按鈕 | B 重置按鈕 |
| C USB Port | C USB Port | C USB Port |
| D Port USB 3.0 | D USB 3.0 Port | D USB 3.0 Port |
| E Prise jack de casque & Prise jack de microphone | E 前置耳機孔 & 前置麥克風孔 | E 前置耳機孔 & 前置麥克風孔 |



Official Website